

## Средство для чистки пласт- масс

Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.

### Свойства

- Высокоэффективное средство, не повреждающее очищаемые материалы
- Очищает и защищает садовую мебель, садовый инвентарь, пластиковые оконные рамы и другие полимерные поверхности
- Универсальное средство, пригодное для очистки любых чувствительных полимерных материалов
- Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Может применяться вручную
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Готовое к применению чистящее средство
- Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher

### Области применения

- Садовый инвентарь
- Садовая мебель
- Пластиковые поверхности

- Аппарат высокого давления
- с ручным переключением

	VE*	Серийный номер
5 l	1	6.295-358.0

\* UE: упаковочная единица

## Применение:

### С помощью аппарата высокого давления или вручную

- Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.

## Указания по применению:

- Срок годности: 4 года

## Экологические характеристики:



Бутылка и этикетка - 100% вторичная переработка



Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (анаэробные - OECD 311)

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,  
ул.Панфилова,  
влад.19 стр.4,  
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж